

这个文件只用于内容确认，不能用于印刷。

印刷是请一定使用AI文件。

KOSHIN

このデータは内容確認用であり、印刷に使用するデータではありません。

印刷は必ずAIデータを使用してください。

This data is for sure the contents, not the data be used for printing.

When you make a print, please use the AI data always.

PA-379

# 24V 鉛バッテリー取扱説明書

対応機種 SR-350

株式会社 **工進** ☎0120-075-540 (年末年始・夏期休暇等日祝日を除く)  
平日：9:00～12:00、13:00～17:00 / 土曜：9:00～12:00  
改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

16-09 07402201

| バッテリー取扱温度 |                   |
|-----------|-------------------|
| 充電時       | -20～40℃ (推奨0～25℃) |
| 除雪可能温度    | 約-20～10℃※         |
| 走行可能温度    | -20～40℃           |

※条件により異なります。

## バッテリー・充電器について

保管中は3か月に1回は専用の充電器で満充電にしてください。指定期間を大幅に超えて充電しなかった場合は、バッテリーが自己放電により著しく消耗し、充電ができなくなります。

### ⚠ 危険

#### ■ご使用上の注意

- ・バッテリーは鉛蓄電池を使用しています。バッテリー液は希硫酸です。バッテリー液が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに大量の水で洗い流してください。バッテリー液が目に入ったときは、すぐに大量の水道水などのきれいな水で洗った後、医師の治療を受けてください。希硫酸が目に入ると失明の原因になることがあります。また、皮膚に付くとやけどの原因になることがあります。
- ・バッテリー端子や充電器が濡れた状態のとき、または手が濡れているときはバッテリーに手を触れないでください。感電やショートなどの原因になることがあります。

#### ■充電時の注意

- ・バッテリーを充電する場合は、弊社指定の充電器を使用してください。指定以外の充電器を使用した場合、バッテリーの温度が上がったりバッテリーから水素ガスが発生して、バッテリーの漏液、破裂、発火などの原因になることがあります。

#### ■取扱いについて

- ・バッテリーや充電器を分解・改造・破壊しないでください。漏液、破裂、発火の原因になることがあります。また、バッテリーに入っている希硫酸が目に入ると失明、皮膚に付くとやけどの原因になることがあります。

### ⚠ 警告

#### ■バッテリーの寿命について

- ・バッテリーの寿命は約5年です。満充電にしても運転時間が著しく短くなったと感じるときは、バッテリーの交換について、お買い求めの販売店にご相談ください。そのまま継続使用すると、バッテリーの内部ショートや電槽の破損などが発生し、バッテリーの漏液、破裂、発火などの原因になることがあります。

#### ■ご使用上の注意

- ・本バッテリーは、弊社ブレード型充電式除雪機SR-350専用のもので、除雪機へのご使用にあたっては本説明書をよくお読みになり、内容を理解した上で正しく使用してください。
- ・作業完了後は、必ずすぐに（24時間以内）充電してください。バッテリーが自己放電により消耗し、使用できなくなるおそれがあります。
- ・バッテリーの端子の腐食、漏液、電槽の変形、異常発熱など、これまでと異なる現象に気がついたときは使用せず、お買い求めの販売店にご相談ください。異常があるまま使用すると、接触不良、電槽の破損などが発生して、バッテリーの漏液、破裂、発火などの原因になることがあります。
- ・運搬時は収納されているケースの中身のバッテリーが動かないようにしっかりと固定してください。破損や金属端子のショートの原因になることがあります。

## ■充電時の注意

- 充電の際に24時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。過度に充電されバッテリーが漏液、発熱する原因になることがあります。
- 充電端子部に金属類を差し込まないでください。発煙、発熱、発火し、感電、やけどの原因になることがあります。
- 電源プラグが傷んだままで使用しないでください。充電時にショートなどによって、発煙、発熱、発火し、感電、やけどの原因になることがあります。

## ■取扱いについて

- バッテリーと工具などの金属製の物を同梱したり、充電ソケットに金属を差し込んだりしないでください。バッテリーがショート状態となり、過大な電流が流れ、バッテリーが発熱、破裂する原因になることがあります。また、針金やネックレス、ヘアピンなどの金属が発熱する原因になることがあります。
- 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除いてください。ほこりなどがたまると、ショートして発火の原因になることがあります。

## ⚠ 注意

## ■ご使用上の注意

- バッテリーを水や海水などにつけたり、濡らさないでください。バッテリーが発熱する原因になるおそれがあります。また、バッテリーがさびることがあります。
- バッテリーを、直射日光の強いところや、炎天下の車内やストーブの前面などの高温の場所で使用・放置しないでください。バッテリーの漏液、破裂、発火などの原因になるおそれがあります。
- バッテリーをお買い上げ後、初めてご使用の場合に、さびや発熱、その他異常と思われるときは、使用しないで、お買い上げの販売店へご持参ください。
- バッテリーを使用しない場合や、長期間機器を使用しない場合には、除雪機からバッテリーを取り出して、40℃以下の湿気の少ない場所に保管してください。バッテリーが漏液する原因になるおそれがあります。また、バッテリーがさびることがあります。

## ■充電時の注意

- バッテリーは、24時間以上充電しないでください。バッテリーが漏液、発熱する原因になるおそれがあります。
- 湿気やほこりの多い場所では使用または保管しないでください。発煙、発熱、発火し、感電、やけどの原因になるおそれがあります。

## ■取扱いについて

- バッテリーは、幼児の手の届かないところに保管してください。また、ご使用時に幼児が充電器や除雪機からバッテリーを取り出さないように注意してください。
- バッテリーは、弊社製除雪機専用です。対象機種以外に使用すると、バッテリーの漏液、破裂、発火などの原因になるおそれがあります。
- バッテリーをご使用の際は、つぎのことを必ず守ってください。
  - バッテリーを火の中に投入したり、加熱しないでください。絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や保護機構を損傷したり、発生した水素に引火したりして、バッテリーが破裂する原因になることがあります。
  - バッテリーに直接ハンダ付けしないでください。熱により、絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や保護機構を損傷したりして、バッテリーが漏液、発熱、破裂する原因になることがあります。
  - バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。バッテリーが漏液、発熱、破裂する原因になるおそれがあります。
  - バッテリーの充電や放電中に、可燃物を上に載せたり、覆ったりしないでください。バッテリーが発熱、破裂、発火するおそれがあります。
  - シンナー、ガソリン、ベンジンなどのような有機溶剤や洗剤を使用しないでください。有機溶剤や洗剤を電槽に接触させると、電槽割れやクラックを引き起こし、バッテリーの漏液、発火などの原因になるおそれがあります。
  - ご使用済みのバッテリーは、一般家庭用ゴミとして廃棄せず、弊社指定の回収拠点へご送付ください。



## お願い

- バッテリーをお買い上げ後、初めてご使用の場合や長期間ご使用にならなかつた場合は、必ず充電してからご使用ください。