

SBC シリーズ 取扱説明書 訂正のご案内

いつも当社の製品をご愛用いただき誠に有難うございます。
取扱説明書の内容に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

	誤	正				
23 ページ	<p>4 固定ボルト (左ネジ) を付属のボックスレンチで時計回りに回して、固定ボルト、ボルトカバー、刈刃プレートを外す</p> <p> 固定ボルト ボルトカバー 刈刃プレート 刃受金具 </p>	<p>4 固定ボルト (左ネジ) を付属のボックスレンチで時計回りに回して、固定ボルト、ボルトカバーを外す</p> <p> 固定ボルト ボルトカバー 刃受金具 </p>				
24 ページ	<p>6 チップソー (刈刃) の取付け穴と刃受金具の凸部を合わせて、チップソー (刈刃) → 刈刃プレート → ボルトカバー → 固定ボルトの順に取り付け、固定ボルトを付属のボックスレンチで反時計回りに回してしっかり締め付ける</p> <p> ボックスレンチ チップソー (刈刃) の取付け穴 刃受金具の凸部 六角レンチ 固定ボルト ボルトカバー 刈刃プレート チップソー (刈刃) 出っ張っている方を上 (ボルト側) に チップソー (刈刃) 回転方向の書いていない面を上 (ボルト側) に 刃受金具 </p>	<p>6 チップソー (刈刃) の取付け穴と刃受金具の凸部を合わせて、チップソー (刈刃) → ボルトカバー → 固定ボルトの順に取り付け、固定ボルトを付属のボックスレンチで反時計回りに回してしっかり締め付ける</p> <p> ボックスレンチ チップソー (刈刃) の取付け穴 刃受金具の凸部 六角レンチ 固定ボルト ボルトカバー チップソー (刈刃) 回転方向の書いていない面を上 (ボルト側) に 刃受金具 </p>				
42 ページ	<table border="1"> <tr> <td>ボルトカバー</td> <td>機種名: PA-389 JAN: 4971770-560239</td> </tr> </table>	ボルトカバー	機種名: PA-389 JAN: 4971770-560239	<table border="1"> <tr> <td>ボルトカバー</td> <td>機種名: PA-440 JAN: 4971770-561083</td> </tr> </table>	ボルトカバー	機種名: PA-440 JAN: 4971770-561083
ボルトカバー	機種名: PA-389 JAN: 4971770-560239					
ボルトカバー	機種名: PA-440 JAN: 4971770-561083					