

W297×H210mm

■ K

这个文件只用于内容确认，不能用于印刷。  
 印刷是请一定使用AI文件。  
 このデータは内容確認用であり、印刷に使用するデータではありません。  
 印刷は必ずAIデータを使用してください。  
 This data is for sure the contents, not the data be used for printing.  
 When you make a print, please use the AI data always.



材質: ポリエステル

対応機種 ESB-1170

入数 1


## PA-419 除雪機用ボディカバー

- 警告**
- ・ 除雪機にこのボディカバーをかぶせる時は、エンジンを停止し、マフラーなどが冷えてから行ってください。
  - ・ 本品は対応機種専用です。他の目的に使用しないでください。
  - ・ 除雪機の取扱説明書をよくお読みの上で使用ください。
  - ・ 幼児、子どもが触れないように使用、保管してください。


株式会社 **工進** ☎0120-075-540 MADE IN CHINA

改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。


19-07 020012801




ボディカバーのファスナーを開いた状態で、①→②の順にカバーをかぶせる。




除雪機全体がボディカバーで覆われていることを確認しファスナーを閉める。




ファスナー下部のしぼりヒモを引っ張り、すそをしぼる。ヒモ止めで固定しカバーのたるみをなくす。



余ったしぼりヒモをベルトに結ぶ。



同様に操作部側のヒモを固定し、余ったヒモを操作部に回して結ぶ。




同様に除雪部側のヒモを固定し、余ったヒモを結ぶ。

取り外す時は逆の手順で、無理に引っ張ったりせずに外してください。

210

## ボディカバーの かぶせ方、外し方



除雪機の投雪口を下げ、オーガハウジングを地面から少し上げた状態にする。

297