


JCE-1408U, 1408UDX をご利用の方へ

本製品をご利用になるには**エンジンオイル**を**2か所**に入れる必要があります。

推奨潤滑油：4サイクルエンジンオイル SE 級以上、SAE10W-30


JCE-1408U

JCE-1408UDX




※オイルを補給するときは洗浄機を水平に設置してください

1 エンジン側オイル注入口からオイルを入れてください。




エンジンオイルは注油口の口元まで補給してください。
※オイル量はオイルゲージを見て調整してください

オイル量の見方




オイル容量：約 600cc

2 ポンプ側オイル注入口からオイルを入れてください。



エンジンオイルは注油口の口元まで補給してください。
※オイル量はオイルゲージを見て調整してください

オイル量の見方



オイル容量：約 120cc