

1. 部品保有期間について

工進では新しく商品を変更・改良した時、場合によっては従来の商品の製造を中止することがあります。その場合、部品の保有期間は原則として製造中止日より5年間とさせていただきます。

2. 迅速で間違いのない部品サービスを行うために

工進では迅速な部品サービスを行うために全国各所に指定サービス工場を設置しています。

従って最寄の指定サービス工場に注文して頂ければ、直ちに部品発送ができるシステムになっています。

また、指定サービス工場では、修理・補修等の一切の業務を常時行っておりますので、部品の注文・修理等については、全て指定サービス工場にお問い合わせください。

3. 部品の構成について

部品は単品で扱っているものと、セット品として取り扱っているものがあります。セット品は比較的使用頻度の高い部品をセットにしたものです。

4. パーツリストの見方

図中番号	部品番号	名称	使用個数	適用号機
①	②		③	④

- ① 見出し番号として図中番号と一致しています。
- ② 市販品・セット品を含め、全ての部品には部品番号が入っており、部品の管理がされています。
- ③ 製品に使用されている部品の数を示します。
- ④ エンジン号機をご確認下さい。（エンジン号機確認表参照）

5. 部品ご注文に際して

- (1) エンジンについている銘板の型式名を確認してください。(エンジン型式確認表参照)
- (2) 目次から、該当する型式名を選んでください。
- (3) ページの上図より実物と合致した部品を確かめ、その見出し番号を右表から探してください。(セット品に組み込まれて単価表示されていない部品は、備考欄より該当するセット品を探してください。)
- (4) 部品名・セット名確認後、次の項目を揃えて、ご注文ください。

①ポンプ商品名	②エンジン型式名	③エンジン号機
④部品番号	⑤部品名・セット名	⑥必要個数

部品番号をお忘れなく。

6. お断り

仕様,材質,価格,その他記載内容について,性能向上のため,お断りなしに変更する場合がありますので,あらかじめご了承ください。

なお,記載内容は 2005 年 7 月現在のものです。

7. 指定サービス工場について

工進では迅速なアフターサービスを行うために、全国各所に指定サービス工場を設置しています。指定サービス工場では、部品補給の他、修理・補修等の業務を行っていますので、直接お申し付けください。



北海道地区 (株)マサハル

〒065-0014 札幌市東区北14条東7丁目マサハルビル 1F
TEL(011)704-3377 FAX(011)704-3553

東北地区 (株)工進 東北エリア (サービス課)

〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野二丁目 1-14
TEL(022)388-7678 FAX(022)388-7690

関東地区 (株)工進 関東エリア (サービス課)

〒331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町 943
TEL(048)653-3521 FAX(048)653-3520

関西地区 (株)工進 関西エリア

〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪 12
TEL(075)954-6116 FAX(075)954-5053

関西・四国地区 (株)大和商会

〒531-0075 大阪市北区大淀南3丁目 7-9
TEL(06)6458-8048 FAX(06)6458-8182

九州地区 (株)工進 九州エリア (サービス課)

〒816-0092 福岡市博多区東那珂1丁目1番11号
TEL(092)475-3090 FAX(092)475-3524