

KOSHIN

安心の**2年保証**

・お買い上げ日のわかるレシート・販売証明書等を保管してください。・保証内容は弊社規定に準じます。詳しくは裏面の保証書をご確認ください。

単**3**別売

乾電池 × 4本
アルカリ乾電池専用
※マンガン乾電池使用不可



愛されて40有余年、
灯油ポンプはKOSHIN

乾電池式 灯油ポンプ

EP-503F

手元スイッチ付

灯油かん固定式



満タンで
自動停止



灯油かん口外径 **50mm** 対応 JIS規格推奨・認定マーク付き 灯油かん専用

灯油かん口外径65mmの場合

別売 65mmポリ缶用アダプター(PA-246)
JAN 4971770-107298

灯油ポンプQ&A

| 症状 | 原因・調べるところ | 直しかた | 症状 | 原因・調べるところ | 直しかた |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| スイッチを入れても動かない | <ul style="list-style-type: none"> 電池の入れ間違い マンガン乾電池を使用している | <ul style="list-style-type: none"> 電池を正しく入れる | 灯油かん口から灯油がもれる | <ul style="list-style-type: none"> ポンプのネジ(灯油かんジョイント)がしっかり締まっていない | <ul style="list-style-type: none"> ポンプのネジ(灯油かんジョイント)を真っ直ぐしっかり締め込む |
| 吸い上げない、または吸い上げが弱い | <ul style="list-style-type: none"> 乾電池が消耗している 乾電池の使用推奨期限を過ぎている 乾電池を寒い所に置いていた ⊕⊖端子が錆びている | <ul style="list-style-type: none"> 使用推奨期限が十分残っている新しいアルカリ乾電池にとりかえる 乾電池を5℃～40℃の室内などで放置し、温める 端子の錆びを落とす | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 給油側タンクが高い位置にある | <ul style="list-style-type: none"> 灯油かんの横に置く | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> スイッチを入れたまま灯油の中にポンプを入れた | <ul style="list-style-type: none"> 一度スイッチを切り、再度スイッチを入れる | | | |

詳しくは…

パソコンホームページ

<http://www.koshin-ltd.co.jp/>

ポンプは工進

検索

携帯ホームページ

右のQRコードを携帯電話のカメラで読み込んでください



印刷は必ずAIデータを使用してください。

このデータは内容確認用であり、印刷に使用するデータではありません。

印刷は必ずAIデータを使用してください。

This data is for sure the contents, not the data be used for printing.

When you make a print, please use the AI data always.

乾電池式灯油ポンプ(自動停止機能付) ママオー

EP-503F 灯油専用 家庭用 別売 単3乾電池×4本 アルカリ乾電池専用

要保管 保証書(お買い上げ日より2年間) お買い上げ日のわかるレシート・販売証明書などと共に大切に保管して下さい

下記の取扱説明書に記載されている内容をお守り頂けずには受けた損害及び故障、その他の不具合については、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください

取扱説明書 ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

使用上のご注意(必ずお守りください) 禁止事項 実行事項

室内や、汚れては困る場所では使わないでください (カーペットなど敷物、フローリング、たたみの上、または車内など)

警告 人が死亡または損傷を負う可能性が想定される内容です。 ガソリン、ベンジンなどに使用しない...

注意 人が損傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容です。 ポンプを落としたり強い衝撃を与えない...

重要 電池の選び方とご注意

電池は「新品のアルカリ乾電池」か「満充電の充電電池」をご使用ください

Table with 2 columns: Battery Type (Alkaline, Rechargeable, Manganese, Oxidizable) and Usage Status (Useable/Not Useable).

新旧・異種の電池を混用しないでください。 屋外など寒い場所で保管される方へ...

ポンプが動かない、異常がある時は、本紙表面の「灯油ポンプQ&A」を参照してください

この台紙は保証書付取扱説明書です。必ず大切に保管してください。(本紙が無い場合は保証外となります)

ご使用方法

電池の入れ方(左下「電池の選び方とご注意」もお読みください)

1 手元スイッチを「停止」にする。 2 電池ケースふたの凹凸部分を押しあてたままの方向へスライドさせ、ふたをはずす。 3 電池を+/-の方向を正しく入れる。

1 スイッチを「停止」側にスライドし 吸入ホースを灯油かんの底まで入れ、灯油かんジョイントを真っ直ぐねじ込む

2 ① クランプを動かし灯油が入る量を調整し、② クリップで燃料タンクに固定する

3 スイッチを「給油」側にスライドさせる

4 スイッチを「停止」側に戻す

5 ホース内に残った灯油を出し切る

6 ノズルをノズルケースに差し込み収納する

仕様 機種名 EP-503F(自動停止機能付) 使用乾電池 単3形アルカリ乾電池4個(電池別売)...

(株)工進 お問い合わせ相談窓口

ご使用中に動かなくなったり異常がある場合は事故防止のためすぐに電池を抜いてお買い求めの販売店または下記の窓口にご相談ください。 電話 0120-075-540