

いつも当社の製品をご愛用くださり誠に有難うございます。
LS-10,LS-15 取扱説明書の文中と現物に異なる部分がありましたので、
お詫びして訂正いたします。

这个文件只用于内容确认，不能用于印刷。
印刷是请一定使用AI文件。


このデータは内容確認用であり、印刷に使用するデータではありません。
印刷は必ず AI データを使用してください。

This data is for sure the contents, not the data be used for printing
When you make a print, please use the AI data always.

21 ページ

誤

キャップを締める際、噴板が回ることがあります。完成図のように噴口本体の突起部と噴板の向きが合っていることを確認して下さい。



注意 噴板と噴口本体の凹凸を合わせて取り付けて下さい。向きが合っていないと、噴霧が均一になりません。


向きを合わせる

いつも当社の製品をご愛用くださり誠に有難うございます。
LS-10,LS-15 取扱説明書の文中と現物に異なる部分がありましたので、
お詫びして訂正いたします。

21 ページ

誤

キャップを締める際、噴板が回ることがあります。完成図のように噴口本体の突起部と噴板の向きが合っていることを確認して下さい。




注意 噴板と噴口本体の凹凸を合わせて取り付けて下さい。向きが合っていないと、噴霧が均一になりません。

向きを合わせる

【カバー付泡状除草噴ロクミ】

正


カバー付泡状除草噴ロクミは、
順番と向きに注意して
組み立てて下さい。



【カバー付泡状除草噴ロクミ】

正

カバー付泡状除草噴ロクミは、
順番と向きに注意して
組み立てて下さい。




24 ページ

誤

	0458431	泡状除草噴ロクミ
	0457061	透明カバー付泡状除草噴ロクミ

正



	0457086	泡状除草噴ロクミ(新)
	0457084	カバー付泡状除草噴ロクミ(新)

24 ページ

誤

	0458431	泡状除草噴ロクミ
	0457061	透明カバー付泡状除草噴ロクミ

正

	0457086	泡状除草噴ロクミ(新)
	0457084	カバー付泡状除草噴ロクミ(新)