


コネクタH型の使用法


工進製従来型ケーブルに工進製新型ポンプを接続する場合は接続時に工進製従来型ケーブルの赤コード端子にこのコネクタH型を接続して下さい。



07-08 029009401

コネクタH型の使用法

工進製従来型ケーブルに工進製新型ポンプを接続する場合は接続時に工進製従来型ケーブルの赤コード端子にこのコネクタH型を接続して下さい。




07-08 029009401

这个文件只用于内容确认，不能用于印刷。
印刷是请一定使用AI文件。

このデータは内容確認用であり、印刷に使用するデータではありません。
印刷は必ずAIデータを使用してください。
This data is for sure the contents, not the data be used for printing.
When you make a print, please use the AI data always.

コネクタH型の使用法


工進製従来型ケーブルに工進製新型ポンプを接続する場合は接続時に工進製従来型ケーブルの赤コード端子にこのコネクタH型を接続して下さい。



07-08 029009401

コネクタH型の使用法

工進製従来型ケーブルに工進製新型ポンプを接続する場合は接続時に工進製従来型ケーブルの赤コード端子にこのコネクタH型を接続して下さい。



07-08 029009401