



【エンジン型式・号機 記載場所表示図】

エンジン型式は、リコイルスターター部のラベルをご確認ください。
エンジン号機は下図を参考に調べてください。

【2サイクルエンジン】〈K25・KC22・KC26〉



①もしくは②のラベルを参照してください。

【4サイクルエンジン】〈K25・KC22・KC26以外のエンジン〉

