

洗濯機への給水ポンプ 家庭用 取扱説明書

ミニポンディ ミニポンディ

この取扱説明書は全機種共通です。機種名についてはパッケージに記載されております。

△ 安全上のご注意

電源器の浴室待込禁止 電源器の水漏れ禁止	ポンプの空運転禁止 感電・ショート・発火の原因となります。	分解禁止 ケガの原因となります。
コードの引っ張りの禁止	45℃以上の湯の洗濯機 お湯使用禁止 水以外の液体使用禁止 川や池では使えません	45℃以上の湯の洗濯機 お湯使用禁止 水以外の液体使用禁止 川や池では使えません
故障の原因となります。	故障の原因となります。 故障の原因となります。	故障の原因となります。 故障の原因となります。

電源コードやプラグ がいたんだ時、又は 差し込みのゆるい コンセントは使用禁止	●電源器に巻き付けてない ●ねじらない ●重い物を載せない ●熱い物に近づけない	●電源コードやプラグ がいたんだ時、又は 差し込みのゆるい コンセントは使用禁止	●電源コードやプラグ がいたんだ時、又は 差し込みのゆるい コンセントは使用禁止	●電源コードやプラグ がいたんだ時、又は 差し込みのゆるい コンセントは使用禁止	●電源コードやプラグ がいたんだ時、又は 差し込みのゆるい コンセントは使用禁止
感電・ショート・発火の原因と なります。	●人を入れている ところでの使用禁止 シャワーヘッドの 使用禁止	●30分以上の 連続運転 禁止	●30分以上の 連続運転 禁止	●30分以上の 連続運転 禁止	●30分以上の 連続運転 禁止
感電の原因となります。	感電の原因となります。	感電の原因となります。	感電の原因となります。	感電の原因となります。	感電の原因となります。

△ 使用上のご注意

△ サイホン現象に注意	○給水時にホース先端が漏水位置より 床に落ちてしまうことがあります。 サイホン現象により水が床に流れ出し、 落葉の床を濡らす恐れがあります。
-------------	---

△ エアーロックにご注意

電源器のランプは点いて、音がするが水が出ない！

一回目は使えたのに、次回使用時水が出ない！

このような場合、エアーロックが考えられます。（エアーロックとはホース内に残った空気が水の流れをとめてしまう現象のことです。）その場合以下の手順で簡単に直すことができます。

1. 電源をOFFにしてホースを外し、ホース内の水を抜く。
2. ホースを外した状態でポンプのみ水中にためる。
3. 水中でホースを装着する。
4. ホースをセットし、電源をONにする。→水が出ます。

△ 故障かな？と思ったら

機種(形式)

お買い上げ日

お買い上げ店名

△ 故障かな？と思ったら

原因

各プラグの接続不良
ポンプの吸入口が水槽から出ている
ポンプを水中に沈める前にスイッチを入れて下さい。

スイッチを入れても水が出ない
ポンプを入れたホース内に前回使用時の水が残っている
ポンプの裏面

水量が少ない
ポンプを交換して下さい。
ホースのねじ穴がつぶれています。
ストレーナーを清掃して下さい。

◆給水口中は電源器があつくなりりますが異常ではありません。
(そのままで使用すると電源器やポンプが壊れてしまう原因になります。)

商品のことでご不明な点がございましたら、フリーダイヤルまでご連絡下さい。

0120-075-540
株式会社 工進
京都府長岡京市神足上ノ原12
http://www.koshin-ltd.jp

ご購入より1年間は保証がございます。
ご購入日がわかる保証書を保管して下さい。
(レシート可)


保証書はパッケージ裏にござります。

※このポンプは一般家庭用です。

お買い上げ日

お買い上げ店名

機種一覧表



ミニポンディは、
電源器

① ポンプ
② ポンプのセットで
使用します。

○付属品は、機種によります。下表を参考して下さい。(必要なときは販売店にてお買い求め下さい。)

○※印の交換用ポンプは性能が変わりますがご使用頂くことができます。

※KP-101Bはブルーです。必ず交換用ポンプはイエローになります。




品番	ポンプ	交換用ポンプ	交換用ポンプ	付属品	電源器	ポンプ	付属品	電源器	交換用ポンプ	交換用フィルター
KP-001	①	—	※KP-10NS・※KP-20S	KF-005	KP-20	③	⑧	※KP-10NS・KP-20S	KF-004	KF-004
KP-002	①	—	※KP-10NS・※KP-20S☆	KF-005	KP-20AH	③	⑧	※KP-10NS・KP-20S	KF-004	KF-004
KP-003	①	—	※KP-10NS・※KP-20S	KF-005	KP-25	④	⑧	—	KP-25S	KF-004
KP-004	①	—	※KP-10NS・※KP-20S	KF-005	KP-25H	④	⑧	—	KP-25S	KF-004
KP-005	①	—	KP-10NS・※KP-20S	KF-002	KP-25L	④	⑧	—	KP-25S	KF-004
KP-006	②	—	KP-10NS・※KP-20S	KF-002	KP-25M	④	⑧	—	KP-25S	KF-004
KP-007	②	—	KP-10NS・※KP-20S	KF-002	KP-25N	④	⑧	—	KP-25S	KF-004
KP-008	②	—	KP-10NS・※KP-20S	KF-002	KP-35	⑤	⑧	—	KP-35S	KF-004
KP-009	③	—	※KP-10NS・※KP-20S	KF-004	KP-20FS	⑤	⑧	—	KP-20FS	※KP-20FS
KP-010	③	—	※KP-10NS・※KP-20S	KF-004	KP-20FH	⑥	⑨	—	—	—

セット内容一覧表

① ポンプ	② ポンプ	③ ポンプ	④ ポンプ	⑤ ポンプ	⑥ ポンプ	⑦ 電源器	⑧ 電源器	⑨ 電源器	⑩ ホース	⑪ ホースホルダー	⑫ 吸盤	⑬ L型ノズル・ホルダー	⑭ ポンプ	⑮ 水位センサー





使いかた

タイマー付洗濯機 (TB-20AH・35AH)



4. ポンプ部分を浴槽内の水中に沈めます。
5. もう一方のホース先端を洗濯機へ固定します。
- ※途中で給水を停止したい時はダイヤルを「切」に戻して下さい。
6. タイマーダイヤルを回し、お好みの時間に合わせると給水を開始します。
7. 調定時間が経過すると自動的に給水が停止します。
4. ポンプ部分を浴槽内の水中に沈めます。
5. もう一方のホース先端を洗濯機へ固定します。
6. スイッチを「入」側にスライドさせ、給水を開始します。
7. 希釈水位になると「切」側にスライドさせ、給水を停止して下さい。
8. 使用後は電源コードを抜き、ホース内の水を完全に排出して下さい。

センサー付洗濯機 (TB-20AH・35AH)




ホース・ノズルの取り付けかた


*ホルダーが外れることがありますので、絶対中
はご確認下さい。



吸盤付属機種
ホースに吸盤を差し込み、ホース先端が洗濯槽内
に向くように貼り付けます。



伸縮ノズル付属機種 (KP-101JH・10JHのみ)
伸縮ノズルにホースを接続し、洗濯槽に貼り付け、
吐出口を洗濯槽内に向けます。
(両面テープの貼り方についてはし型ノズルホルダ
ーを参考にして下さい。)



△ 注意 内水時における場合は、必ずホース
先端の向きが変わらぬよう、取り付けて下さ
い。

△ 注意 吸盤使用時の注意

△ 注意 洗濯槽面に水を量みでホース先端の
向きが変わらぬよう、取り付けて下さ
い。



△ 注意 伸縮ノズル・ホルダーの取り付け
し型ノズルにホースを接続しホルダーにはめ込み、
吐出口を洗濯槽内に向けます。(ノズル先の吐出
口は回せます。)

△ 注意 洗濯槽面の汚れを確実に取
り除いてから吸盤を取り付けて下さ
い。
● 使用前に吸盤が確実に固定さ
れているか確認して下さい。
● 水中に吸盤がはねるとホースが
飛び出し、床などを濡らす恐れがあ
ります。
● 吸盤がつまにくくなったらお
湯で温めて下さい。


ホース25A(3555A)

◎両面テープの取り

- 取り付ける位置を確認して表面の油分や汚
れを取り除き、充分乾燥させます。
- 凹凸のある面は選べ、平らな面を選んで下さ
い。




- 接着面に注意してテープの
裏面をはがします。
洗濯機にホルダーを取り付け、指で押さえつ
けてください。
- 接着面に触れないように注意してテープの
裏面をはがします。
洗濯機にホルダーを取り付け、指で押さえつ
けてください。



- ホースホルダー下部のフック受け部にポン
プをかけます。

△ 注意 搾壓力が弱り直しは
絶対にしないで下さい。


△ 注意 フィルター等は必ず取り付けて
お使い下さい。




ホース25A(3555A)

○排水ホースの取扱い

- 排水ホースを引つ掛ける穴に
ホースホルダーをかけます。
- 排水ホースをかける穴は洗濯機メーカー
により異なりますので、洗濯機の取扱説明
書にてご確認下さい。




- このようく洗濯機
側面の穴にしつか
りかけて下さい。
- ホースホルダーにホースを巻いてかけます。
●このセットの中にホースはありません。



- ホースホルダー下部のフック受け部にポン
プをかけます。

△ 注意 極端に水量が落ちる場合は、浄化
フィルターの目詰まりが発生されます。
●浄化フィルターを外し使用した場合
でも、水量に変化が見られない場合は
お買い求め下さい。

△ 注意 フィルター等は必ず取り付けて
お使い下さい。



使用後のお手入れについて

○スポンジフィルターは週に1回程度、筆の毛等
のゴミを取り除き、浄化フィルターは2~3日ご
とに中性洗剤でもみ洗いで下さい。

●ホルダーの外方
ストレーナーを取り出
します。



○スポンジフィルター
(交換用スポンジフィルター KF-002, 004, 005)
※機種によって異なりますのでご確認下さい。

○浄化フィルター付機種 (KP-20FTH)
(交換用浄化フィルター KF-001)
ストレーナーを左にまわし、フィルターを取り
出します。
マジックテープをはがし、浄化フィルターを取り
出します。



△ 注意 極端に水量が落ちる場合は、浄化
フィルターの目詰まりが発生されます。

△ 注意 フィルター等は必ず取り付けて
お使い下さい。

△ 注意 フィルター等は必ず取り付けて
お使い下さい。

○ご使用商品の交換用ポンプ (交換用ポンプ
KF-005) については、機種一覧表をご覧
下さい。